

ミキサー

品番 SM-R50

このたびは、ミキサーをお買い上げいただき、
ありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みいただき、正しく
お使いください。とくに「安全上のご注意」は
必ずお読みください。

お読みになったあとは、いつでも取り出せると
ころに大切に保管してください。



一般家庭用

(業務用としては使わないでください)

もくじ

	ページ
安全上のご注意	1～2
各部のなまえ	3～4
使いかた	5～6
メニュー集	7～9
故障かな?と思ったら	10
仕様	10
保証とアフターサービス	10
保証書	裏表紙

この商品を使用できるのは日本国内のみで、国外では使用できません。

This appliance is designed for domestic use in Japan only and
cannot be used in any other country.

取扱説明書・保証書には商品の色記号の表示を省略しています。
包装箱に表示している品番の()内の記号が色記号です。

上手に使って上手に節電

安全上のご注意

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」、「注意」に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

△ 警告

人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。

△ 注意

人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。

⚠ 警告



分解禁止

改造はしない。修理技術者以外の人
は分解したり修理をしない。
火災・感電・ケガの原因になります。
修理はお買い上げの販売店またはお近
くの「お客さま相談窓口」（別紙）
にご相談ください。



水場での
使用禁止

水につけたり、水をかけたりしない。
ショート・感電のおそれか
あります。



禁止

子供だけで使わせたり、
幼児の手の届くところ
で使わない。
やけど・感電・ケガを
するおそれがあります。



禁止

カッターや、回転部を露出したまま
で運転しない。
ケガをするおそれか
あります。



禁止

コードや電源プラグが傷んだり、
コンセントの差込みがゆるいとき
は使用しない。
感電・ショート・
発火の原因になり
ます。



禁止

コードを傷付けたり、破損したり、加
工したり、無理に曲げたり、引張つた
り、ねじったり、たばねたりしない。
また、重い物を載せたり、挟み込んだ
りしない。
コードが破損し、火災・感電の原因と
なります。



禁止

交流100Vのコンセント
以外では使用しない。
火災・感電の原因と
なります。






ケガに注意

運転中に、ふたを開け
たり容器の中へ指、ス
プーン、はし等調理材
料以外を入れない。
ケガをするおそれか
あります。














絵表示の例

	△記号は、警告・注意を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。
	⊘記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。
	●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください)が描かれています。

●お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

⚠ 注意

 <p>強制</p> <p>電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。 また、電源プラグのほこりなどは定期的にとる。 感電やショートして発火することがあります。</p> 	 <p>強制</p> <p>スイッチ「切」を確かめてから、電源プラグを抜き差しする。 ケガの原因となります。</p> 
 <p>禁止</p> <p>運転中に移動させない。 ケガの原因となります。</p> 	 <p>禁止</p> <p>不安定なところでは使用しない。 ケガの原因となります。</p> 
 <p>禁止</p> <p>(40℃)以上の熱い材料は容器に入れない。 ふきこぼれによるやけどや、容器割れによるケガの原因となります。</p> 	 <p>禁止</p> <p>運転中に容器、ふたの取り付け、取り外しは行なわない。 ケガの原因となります。</p> 
 <p>プラグを抜く</p> <p>使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。 ケガややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。</p> 	 <p>プラグを抜く</p> <p>部品の取り付け、取り外し、及びお手入れするときは、スイッチを切り電源プラグを抜く。 ケガをするおそれがあります。</p> 
 <p>ケガに注意</p> <p>カッターは鋭利なので直接手を触れない。 ケガの原因となります。</p> 	 <p>禁止</p> <p>安全スイッチを細い棒などで押さない。 安全スイッチを押したまま本体スイッチを押すと、回転部が回転し、ケガをするおそれがあります。</p> 

各部のなまえ

ふ た

〈ふたのはずしかた〉




目盛り

※液体を加えて700ml
以下でご使用ください。

約700ml
約550ml
約400ml
約250ml

スイッチ


- ブレンド(瞬時)
- ミキサー
- 切(モーター保護装置解除兼用)




スタンド部

安全スイッチ

ボトル部をのせないと
スイッチが入りません。



ボトル部



お願い

- カッターで手を切らないように注意してください。


●印(スタンド部の●印に合わせます。)

●印(ボトル部をのせる時の目印です。)

コード

電源プラグ


コード・電源プラグはスタンド部に収納できます。




使用中に運転が停止したときは

- ボトル内の材料が多いか、調理できない材料(P6)が入っていると、モーターを保護するために保護装置はたらき、運転を停止させます。
そのときは、次の手順でやりなおしてください。

- 1 「切」スイッチを押し、電源プラグをコンセントから抜きます。



- 2 ボトル部をはずし、材料を半分に減らします。



- 3 ボトル部を取り付け、再び「ミキサー」スイッチを押し、運転します。



- ※ブレンダーで停止した場合も必ず「切」スイッチを押してください。
- ※「切」スイッチがモーター保護装置解除を兼ねています。
- ※材料を減らしても運転がたびたび止まるときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

使いかた

分解

〔ご使用前にスタンド部以外の部品をきれいに洗ってください。〕

- ボトル台を押さえ、ボトルを矢印の方向に回します。

ボトル台



- ボトル台の裏からカッターベースを押し、はずします。



手を切らないように必ず手袋をする

⚠ 注意

★カッターベースが足元に落ちると危険ですので、取りはずしは流し台などで行なってください。




組立て

〔部品を洗った後、もとどおりに組立てます。〕

- ボトル台にカッターベースを取り付けます。
 - ・必ず手袋などを着用のうえ、カッターベースを持ってください。

カチッと固定されるまで押し込む




- ボトル台を押さえ、ボトルを矢印の方向に回します。

しっかりと
しめつける



パッキン



パッキンを
忘れない
ように

1 材料を準備する。

- 皮やしんを取り、2〜3cm角に切ります。
- にんじんなどの固い材料は1cm角に切ります。
- 材料が熱い場合は、39℃以下に冷ましてください。

液体



2 液体・材料を入れ、ふたをする。

- 材料は一度にできる最大量以下で！（液体を加えて700ml以下）
- 氷を加えるときは2.5cm角以下のものを他の材料のあとに入れます。



3 ボトル部をスタンド部にのせる。

● 印と● 印を
合わせる



- スタンド部の● 印にボトル部の● 印を合わせてのせます。
- スイッチが切れていることを確認してから電源プラグをコンセントに差し込みます。

「切」

4 「ミキサー」スイッチを押す。

ブレンダースイッチについて

- ★ブレンダースイッチを押している間だけ運転し、はなすと停止します。
- ★作ったジュースが分離したときなど短時間の運転にご使用ください。

- 異常音や振動が大きいときは、すぐに「切」スイッチを押して運転を止め、材料を減らしてください。



「ミキサー」

連続運転は4分以内にし、くり返し使用する場合は、2分以上止めてからご使用ください。


5 「切」スイッチを押し、取り出す。

調理できない材料

- 肉・魚類
- ねばり気の強い材料（とろろいもなど）
- かたい材料・乾物類（かつおぶし、乾燥した朝鮮にんじん、乾燥大豆、冷凍食品など）
- 氷だけの粉碎

使いかたのコツ

材料を入れる順序は…



お願い

- 火気の近くで使用しないでください。変形の原因になります。
- ミキサーはジュース及びスープ作り専用です。粉碎や肉のすりつぶしなどの調理には使用しないでください。故障の原因になります。
- 空運転はしないでください。故障の原因になります。

お手入れのしかた

- 電源プラグを抜いてください。
- お手入れは水またはぬるま湯(39℃以下)で、中性洗剤とスポンジで行なってください。(ベンジン・シンナー・たわし・みがき粉などは使用しないでください。)
- 食器乾燥器や食器洗い乾燥機を使用しないでください。(樹脂部品の変形やボトル破損の原因となります。)

1 ボトルを洗う。


- 水またはぬるま湯(39℃以下)を1/3ほど入れ少量の中性洗剤を加え、「ミキサー」スイッチを押し約10秒運転した後、水洗いします。



2 カッターを洗う。

- ボトル台をはずし、さらにカッターベースをはずし、水をかけながら洗います。


手を切らないように手袋などをし、カッターベースを持って



3 乾いたふきんでふき取る。



4 スタンド部の汚れはふきんでふき取る。



5 もとのように組立てる。

★保管時はふたをはずしてください。(ふたをしたままですとボトル内においがこもります。)

メニュー集 (カフェドリンク)



さわやかピーチネクター

■材料(2人分)

白桃(缶詰・約2cm角に粗く切る) ……	200g
冷水 ……	160ml
④ 砂糖 ……	大さじ2
グレナデンシロップ ……	小さじ2
角氷 ……	3個(45g)
生クリーム ……	10ml

* グレナデンシロップとは、ザクロのシロップできれいな赤色を作るときに使用します。

■作り方

- ① ④の材料をボトルに入れ、「ミキサー」スイッチを押して運転し、全体が混ざったら止める。
- ② グラスに①を注ぎ、その上に生クリームを回し入れる。

桃とオレンジのとろとろシェーク

■材料(2人分)

黄桃(缶詰・約2cm角に粗く切る) ……	150g
ヨーグルト(プレーン) ……	140g
④ 牛乳 ……	60ml
オレンジジュース(100%) ……	50ml
ガムシロップ ……	40ml
チャービル(飾り用) ……	適宜
氷 ……	適宜

■作り方

- ① ④の材料をボトルに入れ、「ミキサー」スイッチを押して運転し、全体が混ざったら止める。
- ② 氷を入れたグラスに①を注ぎ、チャービルを飾る。





ストロベリーケーキのスムージー

■材料(2人分)

冷凍いちご(約2cm角に粗く切る).....	100g
牛乳	60ml
生クリーム	50ml
④ イチゴシロップ	50ml
クリームチーズ	30g
ヨーグルト(プレーン)	50g
角氷	2個(30g)
いちご(飾り用)	適宜
チャービル(飾り用)	適宜

■作り方

- ① ④の材料をボトルに入れ、「ミキサー」スイッチを押して運転し、全体が混ざったら止める。
- ② グラスに①を注ぎ、いちごとチャービルを飾る。

桃のラッシー

■材料(2人分)

黄桃(缶詰・約2cm角に粗く切る).....	100g
ヨーグルト(プレーン)	150g
④ 牛乳	100ml
ガムシロップ	30ml
氷	適宜

■作り方

- ① ④の材料をボトルに入れ、「ミキサー」スイッチを押して運転し、全体が混ざったら止める。
- ② 氷を入れたグラスに①を注ぐ。



メニュー集 (ドリンク/スープ)

ミックスジュース (2~3人分)

バナナ 50g(中 1/2本)
 みかん(缶詰) 50g
 りんご 50g(中 1/4個)
 牛乳 130ml
 角氷 3個(45g)

- ① バナナは皮をむき、約2cmに切り、りんごは皮としんを除き、2~3cm角に切ります。
- ② 全材料をボトルに入れ、「ミキサー」スイッチを押して約1分運転します。

ストロベリージュース (2~3人分)

いちご 150g
 牛乳 200ml
 砂糖 大さじ2
 角氷 3個(45g)

- ① いちごはへたを取って半分に切ります。
- ② 全材料をボトルに入れ、「ミキサー」スイッチを押して約1分運転します。

コーンクリームスープ (2~3人分)

スイートコーン(缶詰・ホールスタイル) 150g
 めるま湯(39℃以下) 200ml
 固形スープ 1/2個
 生クリーム 50ml
 牛乳 200ml
 バター・塩・こしょう 少々
 クルトン 適宜

- ① ボトルにスイートコーン・めるま湯・固形スープを入れ、「ミキサー」スイッチを押して約3分運転します。
- ② 鍋に①を移し、中火でかき混ぜながら約5分煮たのち、牛乳・塩・こしょうを加え、弱火でさらに約5分煮ます。
- ③ 生クリーム・バターを加え火を止めます。
- ④ 皿に分けてクルトンを浮かせます。

※冷凍コーンをご使用になる場合は、湯通ししてからお使いください。

ベジタブルジュース (2~3人分)

キャベツ・セロリ 各10g
 にんじん・トマト 各20g
 りんご 50g(中 1/4個)
 牛乳 200ml
 はちみつ 大さじ1
 角氷 3個(45g)

- ① キャベツ・トマト・りんごは2~3cm角に切り(りんごは皮としんを取り除く)、にんじんとセロリは約1cm角に切ります。
- ② 全材料をボトルに入れ、「ミキサー」スイッチを押して約1分運転します。

アップルジュース (2~3人分)

りんご 80g
 牛乳 200ml
 レモン汁 大さじ1
 砂糖 大さじ1
 角氷 3個(45g)

- ① りんごは皮としんを取り除き、2~3cm角に切ります。
- ② 全材料をボトルに入れ、「ミキサー」スイッチを押して約1分運転します。

にんじんクリームスープ (2~3人分)

にんじん 100g(約中 2/3本)
 玉ねぎ 1/4個
 めるま湯(39℃以下) 200ml
 固形スープ 1個
 ご飯 大さじ1
 生クリーム 50ml
 牛乳 100ml
 バター・塩・こしょう 少々
 きざみパセリ 適宜

- ① にんじんと玉ねぎは薄切りにし、バターでこがさないように柔らかくなるまでいためます。
- ② ボトルに①と固形スープ・めるま湯・ご飯を入れ、「ミキサー」スイッチを押して約2分運転します。
- ③ 鍋に②を移し、牛乳を加え、中火でかき混ぜながら約5分煮ます。
- ④ 生クリームを加えて濃度をつけ、塩・こしょうで味をととのえます。
- ⑤ 皿に分けてきざみパセリを浮かせます。

故障かな？と思ったら

ご使用中に異常を感じられたときは、次の点検をしていただき、それでもなお異常のある時は事故防止のため電源プラグをコンセントから抜いて使用を中止し、お買い上げの販売店にご相談ください。
ご家庭での修理は危険ですからおやめください。

症 状	点 検 事 項
●使用中に運転が止まる。	●ボトル内の材料が多いか、調理できない材料(P6)が入っていませんか。 材料を減らし、調理できない材料を取り除いてください。P4の「使用中に運転が停止したときは」の項目に従ってやりなおしてください。
●ジュースがもれる。	●ボトルが傾いてしめつけられていませんか。 ●ボトルとボトル台のしめつけがゆるんでいませんか。 ●パッキンが正しく入っていますか。


※カッターは消耗品です。ご使用の時間・頻度によっては切削性能が低下していきます。
性能低下が気になる場合は、補修用部品をお求めください。

仕様

電 源	AC100V 50-60Hz共用	容 量	700mL
消 費 電 力	195W	寸 法	幅172×奥行149×高さ327(mm)
回 転 数	11,850回/分 (定量水負荷時)	質 量	2.4kg(ボトル部 1.2kg)
定 格 時 間	連続 (4分間運転、2分間停止の繰り返し使用)	コ ー ド 長 さ	1.4m

保証とアフターサービスについて

保証書	補修用性能部品の保有期間	ご不明な点や修理に関するご相談は
●保証書は、この取扱説明書の裏表紙についております。販売店にて所定事項を記入しますので、記載内容をご確認いただき大切に保管してください。 保証期間：お買い上げ日より1年間	●ミキサーの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。 ●性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。	●修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店へお問い合わせください。また、ご転居やご贈答品などでお困りの場合は、もよりの当社「お客さまご相談窓口」(別紙)にお問い合わせください。
修理を依頼されるときは		持込修理
10ページ(故障かな？と思ったら)に従って調べていただき、なお異常のあるときは、ご使用を中止し、コンセントから電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。		
保証期間中は 修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。		
保証期間が過ぎているときは 修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。		
便利メモ	お買い上げ日	お買い上げ販売店名 TEL () -

愛情点検	長年ご使用のミキサーの点検を！	
	こんな症状はありませんか ●スイッチを入れても、ときどき運転しないことがある。 ●コードを折り曲げると、通電したり、しなかったりする。 ●運転中、異常な音が出る。 ●本体が変形していたり、異常に熱い。 ●こげくさい臭いがする。 ●その他の異常・故障がある。	こんなときは 使用を中止してください。 故障や事故の防止のため、電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご相談ください。

三洋電機株式会社

三洋電機コンシューマエレクトロニクス株式会社

家電事業部

〒675-2332 兵庫県加西市鎮岩町194番地の4